





Bedienungsanleitung Instruction Manual Istruzioni d'uso Manuel d'utilisation Manual de instrucciones



Bedienungsanleitung Nighthunter H352
User manual Nighthunter H35 12
Istruzioni d'uso Nighthunter H35 22
Manuel d'utilisation Nighthunter H35 32
Manual de instrucciones del I Nighthunter H35 42

EINFÜHRUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Steiner Nighthunter H35. Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch gründlich durch und bewahren Sie es auf, falls Sie später etwas nachschlagen möchten.

WARNHINWEISE

- Setzen Sie die Wärmebildkamera nicht direkt Lichtquellen mit hoher Intensität aus, wie z. B. der Sonne, Kohlendioxidlasern oder elektrischen Schweißgeräten.
- Die Wärmebildkamera ist eine Kombination aus optischen Präzisionsinstrumenten und elektrostatisch empfindlicher Elektronik; eine falsche Behandlung der Wärmebildkamera und ihres Zubehörs kann die Leistung und Lebensdauer beeinträchtigen und zum Erlöschen der Garantie führe.
- Wenn die Wärmebildkamera längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie die Wärmebildkamera während der Lagerung alle zwei Monate mindestens 4 Stunden auf, und lagern Sie die Wärmebildkamera in einer trockenen und gut belüfteten Umgebung.
- 4. Laden Sie den Akku nicht in einer Umgebung über 40°C auf.

Unsere Firma übernimmt weder für Fehler und/oder Unfälle, die durch Verschulden des Benutzers oder eines Dritten bei der Benutzung dieses Produkts verursacht werden, noch für Sach- und Personenschäden, die durch falsche Beurteilungen von Bildern entstehen, irgendeine Haftung.

Zweck dieses Leitfadens ist es, dem Benutzer noch mehr Kenntnisse über unsere Produkte zu vermitteln, damit er noch mehr Freude daran hat. Wir bemühen uns nach Kräften, die inhaltliche Richtigkeit dieses Leitfadens sicherzustellen, aber wir können nicht für die Vollständigkeit des Inhalts garantieren. Da wir unsere Produkte ständig aktualisieren und verbessern, behalten wir uns das Recht vor, diese Anleitung jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

NIGHTHUNTER H35 MERKMALE



TASTENFUNKTION

Tasten	Aktueller Status des Geräts	Kurz drücken	Lang d	rücken
Finanhalt	Ausschalten	/	Einscl	nalten
taste	Einschalten	Kalibrierung	Anzeige aus	Ausschalten
lusic	Anzeige aus	Anzeige ein	/	
	Keine Anzeige in der Menüleiste	In den Szenenmodus wechseln	Vergr	öβern
Aufwärts- Taste	Anzeige in der	Aufwärtsschalt- Optionen	/	
lusic	Menüleiste	Parameterwert ändern		
м	Keine Anzeige in der Menüleiste	/	Aufruf des H	lauptmenüs
Menu	Anzeige in der Menüleiste	Aufruf des Untermenüs	Schließen der Menüleiste / zurück zum vorherigen Menü	
button		Option/Parameterwert auswählen		
Dawa	Keine Anzeige in der Menüleiste	In den Modus "Farb- paletten" wechseln	Verkle	einern
button	Anzeige in der Menüleiste	Abwärtsschalt- Optionen	1	
		Parameterwert ändern	1	
Eata /	Foto-Modus	Foto		/
Video	Video Moduc	/	Videoaufna	hme starten
	video Modus	/	Videoaufnah	nme stoppen
HINWEIS: Die Benutzer können die Sprache des Geräts je nach ihren Bedürfnissen ändern, Deutsch/Englisch/Italienisch/Französisch/Spanisch.				

HAUPTMENÜ

- Halten Sie die Taste M gedrückt, um das Hauptmenü aufzurufen
- Drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Taste, um zwischen Bildqualitätsanpassung, Kalibrierungsmodus, WiFi, Energiespareinstellungen, Anzeigeeinstellungen, allgemeinen Einstellungen und anderen Einstellungen zu wechseln

Bild im Bild (PIP)

- Wählen Sie bei geöffnetem PIP-Fenster die Platzierung links/ mittig/rechts
- Das Fensterbild ist eine 2-fache Vergrößerung des Hauptbildes

Bildschirmhelligkeit

 Helligkeitsstufen können von 10 bis 100 Prozent eingestellt werden

Stadiametrischer Entfernungsmesser

Mit dem stadiametrischen Entfernungsmesser können Sie die Entfernung eines Ziels schätzen. Auf dem Gerät sind drei Einstellungen verfügbar - Hase (35 cm/ 13,7 lnch), Wildschwein (90 cm/35,4 Inch), Hirsch (150 cm/59,1 lnch).

So verwenden Sie die Einstellungen:

- Richten Sie die untere horizontale Linie am unteren Rand des Zielbildes aus, drücken Sie die Aufwärts-/Abwärts-Taste, um den Abstand zwischen der oberen und der unteren horizontalen Linie zu ändern, bis die obere horizontale Linie am oberen Rand des Zielsymbols ausgerichtet ist
- Die Entfernung kann nun automatisch berechnet und angezeigt werden
- Durch den Vergleich der Größe des Ziels mit den drei Referenztiergrößen kann der Benutzer die Entfernung des Ziels grob berechnen

Hot Track

 Wenn Hot Track eingeschaltet ist, verfolgt das aktive Fadenkreuz den Punkt mit der höchsten Temperatur in der Szene

Energiesparmodus

- Im Energiesparmodus wird die Bildschirmhelligkeit auf 30 Prozent reduziert und das WiFi ausgeschaltet
- Wenn der Energiesparmodus ausgeschaltet wird, werden die Bildschirmhelligkeit und das WiFi wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt

HINWEIS - Wenn sich WiFi nicht einschalten lässt, prüfen Sie bitte, ob der Energiesparmodus ausgeschaltet ist.

Farbpaletten

- White hot Die Objekte mit höherer Temperatur werden in weiß oder hellgrau angezeigt
- Black hot Die Objekte mit höherer Temperatur werden schwarz oder dunkelgrau dargestellt
- Red hot einstellbar Die Objekte mit höherer Temperatur werden rot dargestellt. Der Benutzer kann den Bereich der Intensität der rot angezeigten warmen Stellen von Stufe 1 bis 10 einstellen
- Blue hot Die Objekte mit der niedrigsten Temperatur werden blau oder dunkelblau dargestellt, das Objekt mit der höheren Temperatur wird weiβ dargestellt

Helligkeit

• Einstellbar von Stufe 1 bis Stufe 10

Kontrast

• Einstellbar von Stufe 1 bis Stufe 10

Kalibrierungsmodell

- Automatisch Das Gerät korrigiert die Bildqualität automatisch und ohne Zutun
- Szene Der Benutzer korrigiert die Bildqualität manuell nach Bedarf. Für die manuelle Korrektur muss vor der Kalibrierung die Objektivabdeckung angebracht werden
- Verschluss Der Anwender korrigiert manuell die Bildqualität nach Bedarf und das Geräts wird für die Kalibrierung mit dem Verschluss verschlossen

WiFi

Das Bildaufnahmegerät kann über WiFi mit dem Mobiltelefon verbunden werden, und das Bildaufnahmegerät kann über die APP des Mobiltelefons ferngesteuert werden. Wenn WiFi eingeschaltet, aber nicht verbunden ist, blinkt das WiFi-Symbol und der WiFi-Name wird oben auf dem Bildschirm angezeigt.

Wenn WiFi verbunden ist, leuchtet das WiFi-Symbol dauerhaft.

- Mobiltelefon-APP ,Steiner Connect'-APP im Store für Mobiltelefon-Apps suchen und herunterladen. Öffnen Sie die APP und suchen Sie den WiFi-Namen "Nighthunter H35" in den WiFi-Einstellungen Ihres Mobiltelefons, geben Sie das Passwort "12345678" ein, dann kann der Benutzer nach erfolgreicher Verbindung per Fernverbindung arbeiten
- Android: Bitte in Google Play suchen und herunterladen
- iOS: Bitte im APP-Store suchen und herunterladen

Energiespareinstellungen

- Auto Stand-By Wenn in der eingestellten Zeit keine Bedienung erfolgt, wird in den Stand-By-Modus übergegangen. Wenn die In-Betrieb-Anzeige vor dem Eintritt in den Standby-Modus eingeschaltet wurde, blinkt die In-Betrieb-Anzeige im Standby-Modus
- Auto Power Wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Bedienung erfolgt, schaltet sich das Gerät automatisch aus

Hinweis: Auto Stand-by und Auto Power-off können nicht durchgeführt werden, während WiFi verbunden ist

Einstellungen für die Anzeige

- Ladeanzeige Im Ladezustand können Sie die Ladeanzeige einoder ausschalten
- In-Betrieb-Anzeige Im normalen Betriebszustand können Sie die In-Betrieb-Anzeige ein- oder ausschalten

Allgemeine Einstellungen

- Art der Zeiteinstellung 12-Stunden- oder 24-Stunden-Stil auswählen
- Datumstyp Wählen Sie verschiedene Datumstypen je nach Vorliebe
- Zeiteinstellung Einstellen des aktuellen Datums und der Uhrzeit

Wasserzeichen-Einstellungen

 Benutzer können den Anzeigestil jedes Wasserzeichens auf dem Bildschirm wählen

Spracheinstellungen

 Auswählbare Sprachen sind Deutsch/Englisch/Italienisch/ Französisch/Spanisch

Speicherkarte formatieren

 Ermöglicht dem Benutzer das Formatieren und Leeren des Onboard-Speichers

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

• Diese Funktion stellt die Werkseinstellungen wieder her

Laden

Wenn Sie die Wärmebildkamera zum ersten Mal verwenden, verwenden Sie bitte das USB-Ladegerät, um den eingebauten Akku mindestens vier Stunden lang zu laden. Stecken Sie beim Laden das passende USB-Ladekabel Typ-C ein und schließen Sie das Stromkabel an.

- Spezifikationen für das Laden: 5V, 2A.
- Während des normalen Ladevorgangs leuchtet die Ladeanzeige rot.
- Die Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
- Laden Sie den Akku nicht in einer Umgebung von mehr als 40 °C oder 104 °F auf.

- Hinweis Wenn während des Ladens die Wärmebildkamera verwendet wird, wird der Akku nicht aufgeladen. Dieses Symbol zeigt an, dass das Gerät die externe Spannungsversorgung für den normalen Betrieb nutzt.
- Dieses Symbol zeigt an, dass der Akku mit externer Spannungsversorgung geladen wird

Videoausgang

An der Seite der Wärmebildkamera befindet sich neben der USB-Schnittstelle ein Videoausgang.

Das Bild der Wärmebildkamera kann über das passende HDMI-Videokabel an einen externen Monitor ausgegeben werden. Es gibt zwei Anzeigemodi, entweder auf einem externen Bildschirm oder dem Bildschirm des Geräts. aber nur ein Modus ist ieweils aktiv.

Hinweis - Wenn der externe Bildschirm über HDMI angeschlossen wird, kann der Echtzeitbildschirm nur über den externen Bildschirm angezeigt werden. Wenn das HDMI-Kabel herausgezogen wird, wird der geräteeigene Bildschirm wiederhergestellt.

LAGERUNG UND WARTUNG

Wenn die Wärmebildkamera längere Zeit nicht benutzt wird, lagern Sie sie bitte in einer trockenen, gut belüfteten Umgebung und laden Sie das Gerät während der Lagerung alle zwei Monate für mindestens vier Stunden auf.

Das Infrarotobjektiv der Wärmebildkamera ist mit einem Antireflexionsfilm beschichtet. Reinigen Sie das Objektiv nur, wenn Schmutz oder Flecken vorhanden sind. Häufiges Reiben kann die Linsenbeschichtung beschädigen.

Reiben Sie die nichtoptischen Oberflächen der Wärmebildkamera zur Säuberung nicht mit chemischen Lösungsmitteln oder Reinigern. Wischen Sie die Außenflächen mit einem weichen und trockenen Mikrofasertuch ab.

GARANTIE

Für die Nighthunter H35 Thermoprodukte gewährt Steiner eine zweijährige Garantie; Steiner repariert oder ersetzt Ihr Produkt im Garantiefall. Zerlegen Sie die Wärmebildkamera nicht, da dies zum Erlöschen der Garantie führt. Wenden Sie sich an Ihren nächstgelegenen Steiner-Händler, wenn Sie Hilfe benötigen.

PRODUKTFUNKTION

Nighthunter H35	
Stufenloser Zoom	Ja
Foto	Ja
Video	Ja
WiFi	Ja
Bildschirmhelligkeit	1~10 Stufen
Bildhelligkeit	1~10 Stufens
Bildkontrast	1~10 Stufen
Bildverbesserung	Ja
Modus Szene	Verstärkt/Detektion/Standard
Energiesparend	Ja
Farbpaletten	White hot / Black hot / Einstellbar Red hot / Iron / Blue hot
Hot track	Ja
Kalibrierung	Automatik/Szene/Verschluss
Stadiametrischer Entfernungsmesser	Ja
Auto power-off	Ja
Auto Stand-by	Ja
Spracheinstellungen	Deutsch/Englisch/Italienisch/Französisch/ Spanisch
Zeiteinstellungen	Ja
Wasserzeichen-Einstellungen	Ja
Bild-in-Bild Funktion	Ja
Auf Werkseinstellungen zurücksetzen	Ja
Speicherkarte formatieren	Ja

TECHNISCHE DATEN

Nighthu	unter H35		
Detektor	Auflösung	640 x 512@12µm	
	Spektrum	$8 \sim 14 \mu m$	
	NETD	≤50mk @ F1 25 °C	
	Brennweite	35mm F1.0	
	Fokus	manuell	
Objektiv	Sehfeld auf 100m	12.5 x 9.4 m	
	Bildausgaberate	50Hz	
	Systemvergrößerung	2x-16x	
	Batterie	2 * 18650, 6000 mAh, eingebaut	
Span-	Ladeverfahren	mehrfach wechselbare Stecker GB/AU/EU/CN/UL	
versor- auna	Adapter	Standard-USB-Netzadapter 5 VDC, max, 10W	
99	Betriebsdauer	Batterie-Dauerbetriebszeit ≥4.5 Stunden bei 25 °C (nur Beobachtung)	
	USB	TYP C (USB 2.0 Standard), wiederaufladbar, unterstützt Datenübertragung	
stelle	Videoschnittstelle	Mikro HDMI	
	WiFi	unterstützt WiFi-Kommunikation (APP), Videoübertragung in Echtzeit	
	Anzeige	LCOS	
	Auflösung	1280*960	
Anzeige	Maximale Bildschirm- größe bei 1 Meter Abstand	22 Zoll	
	Vergrößerung	2.04x	
	Video-Ausgangs- format	Digitales Video	

TECHNISCHE DATEN

Nighthunter H35			
System	Speicherkapazität	16GB	
	Arbeitstemperatur	-10 °C – 50 °C	
	Lagertemperatur	-30 °C - 60 °C	
	Luftfeuchtigkeit	10% ~ 95%, nicht kondensierend	
Umge- bungs-	Stoβ	30G 11ms halbsinusförmig IEC60068-2-27	
bedin- gungen	Vibration	10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz 0.15mm IEC60068-2-6	
	Fall	1m Fallhöhe	
	Wasserdicht	Ja	
	Zertifizierung	UN38.3, RoHS, CE, FCC, EAC	
	Mensch	1800 m	
Dataktian	Fahrzeug	4400 m	
Delektion	Rothirsch	3200 m	
	Reh	2000 m	
	Mensch	450 m	
Recogni-	Fahrzeug	1100 m	
tion	Rothirsch	825 m	
	Reh	500 m	
	Mensch	225 m	
Identifi-	Fahrzeug	550 m	
cation	Rothirsch	400 m	
	Reh	250 m	

NOTIZEN

Änderungen vorbehalten.

Bedienungsanleitung Nighthunter H35	2
User manual Nighthunter H35 1	2
Istruzioni d'uso Nighthunter H35	22
Manuel d'utilisation Nighthunter H35	32
Manual de instrucciones del I Nighthunter H35	42

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of a Steiner Nighthunter H35. Review this manual thoroughly before using and keep it available for future reference.

NIGHTHUNTER H35 FEATURES



BUTTON FUNCTION

Buttons	Device current status	Short press	Long	press
Damar	Power-off	/	Powe	er on
button	Power on	Calibration	Display off	Power-off
	Display off	Display on		
	No display in the menu bar	Switch scene mode	Zoo	m in
Up	Display in the	Upward switching options	/	
buttom	menu bar	Change parameter value		
м	No display in the menu bar	/	Enter the r	nain menu
Menu	Display in the	Enter the sub-menu	Exit the menu bar / back to the previous menu	
button	menu bar	Select option/ parameter value		
Down	No display in the menu bar	Switch to color palettes mode	Zoon	n out
button	Monu bar display	Downward switching options	1	
·	menu bar display	Change parameter value		
Dhata /	Photo mode	Photo		
video	Video modo	/	Start video recording	
	VIGO IIIOGE	/	Stop video recording	
NOTE: Users can adjust the device language according to their individual needs, German/English/Italian/French/Spanish.				

CAUTIONS

- Do not directly expose the thermal imager to high intensity light sources such as the sun, carbon dioxide lasers or electric welding machines.
- The thermal imager combines precision optical instruments and electrostatically sensitive electronics, any abuse of the thermal imager and its accessories can compromise performance and longevity and may void the warranty.
- When the thermal imager will be not used for a long time, charge the thermal imager at least 4 hours every two months during the storage, and store the thermal imager in a dry and well-ventilated environment.
- 4. Do not charge the battery in an environment over 40° C.

Our company shall not bear any legal responsibility for any mistake and/or accident caused by the user's own reasons or reasons of any third party in the course of using this product or property loss and/or personal injury caused by misjudgment against images.

We prepare this guide with the purpose of facilitating users in the enjoyment and understanding of our products. We try our best to ensure the accuracy of contents of this guide, but we cannot ensure the completeness of its contents. Since we are continuously updating and upgrading our products, we reserve the right to modify this guide at any time without prior notice.

MAIN MENU

- Press and hold the M button to enter the main menu
- Press the Up/Down button to switch between Image quality adjustment, Calibration mode, WiFi, power saving settings, indication settings, general settings and other settings

Picture In Picture (PIP)

- With the PIP window open, select the left / middle / right for placement
- The window image is 2X magnification of the main image

Screen Brightness

• Brightness levels can be adjusted from 10 to 100 percent

Stadiametric Rangefinder

The stadiametric rangefinder lets you estimate the distance of a target. There are three reference animals available on the device - Rabbit (35 cm / 13.7 inch), Boar (90 cm / 35.4 inch.), Deer 150 cm / 59.1 inch).

How to use the stadia lines:

- Align the lower horizontal line with the bottom of the target image, press the Up/Down button to change the width between the upper and lower horizontal lines until the upper horizontal line is aligned with the top of the target icon
- The distance can now be calculated and displayed automatically
- By comparing the target size with the three reference animal sizes, the user can roughly calculate the distance of the target

Hot Track

• When hot track is turned on, the active crosshair tracks the point with the highest temperature in the scene

Energy-Saving Mode

- In the energy-saving mode, screen brightness is reduced to 30 percent and the WiFi is turned off
- When the energy-saving mode is off, the screen brightness and WiFi are restored to their original state

NOTE - If WiFi cannot be turned on, please check if the energysaving mode is off.

Color Palettes

- White hot The objects with higher temperature show in white or light gray
- Black hot The objects with higher temperature show in black or dark gray
- Adjustable red hot The objects with higher temperature show in red. Users can adjust the intensity of range of red heat from level 1 to 10
- Iron The objects with higher temperature show in iron red
- Blue hot The objects with lowest temperature show in blue or dark blue, and the object with higher temperature shows in white

Brightness

• Adjustable from level 1 to 10 level

Contrast

• Adjustable from level 1 to 10 level

Calibration model

- Automatic The device automatically corrects the image quality without any action
- Scene The user manually corrects the image quality as needed. For manual correction, the lens cover needs to be attached before calibration
- Shutter The user manually corrects the image quality as needed and the device shutter closes for calibration

WiFi

The imager can be connected to the mobile phone via WiFi and the imager can be operated remotely via the mobile phone APP. When WiFi is turned on, but not connected, the WiFi icon flashes and the WiFi name is displayed at the top of the screen.

When the WiFi is connected, the WiFi icon is always on.

- Mobile phone APP Search and download 'Steiner Connect' APP in the mobile phone app market. Open the APP, and find the WiFi name of NIGHTHUNTER H35 (followed by 4 digits unique identification number) in your mobile phone WiFi settings, enter the password '12345678', then after the connection is successful, the user can operate remotely
- Android: Please search and download in Google Play
- iOS: Please search and download in the APP Store

Power saving settings

- Auto Stand-By If there is no operation during the preset time, the unit enters Stand-by mode. If the work indicator is on before entering Standby mode, the work indicator will flash in Stand-by mode
- Auto Power If there is no operation during the preset time, the unit will power off automatically

Note: Auto Stand-by and Auto power-off cannot be performed while WiFi is connected

Indication settings

- Charging indication In the charging state, you can turn the charging indicator on or off
- Working indication In the normal working state, you can turn the working indicator on or off

General settings

- Time style Select 12-hour or 24-hour style
- Date style Choose different date styles according to your preference
- Time setup Adjust the current date and time

Watermark Settings

Users can choose the display style of any watermark on the screen

Language Settings

• Language choices include German/English/Italian/French/ Spanish

Memory Card Formatting

• Allows the user to format and empty onboard storage

Restore Default

• This function restores the factory settings

Charging

When using the thermal imager for the first time, use the USB charger to charge the internal battery for at least four hours. When charging, insert the matching Type C USB charging cable and plug into power.

- Charging specifications: 5V, 2A.
- Charging indicator is red during normal charging.
- Charging indicator is green when charging is complete.
- Do not charge the battery in an environment over 40°C or 104°F.



Note - Charging when the thermal imager is being used does not charge the battery. This icon indicates the unit is using the external power for normal operations.

This icon indicates that the external power supply is charging the battery

Video output

There is a video output port beside the USB interface on the side of the thermal imager.

The screen image of the thermal imager can be output to an external monitor through the matching HDMI video cable. There are two display modes, either the external screen or the screen of the device, but only one mode is active.

Note - When HDMI is used to connect the external display screen, the real-time screen can only be viewed via the external display. When the HDMI cable is unplugged, the internal screen of the device is restored.

STORAGE AND MAINTENANCE

When the thermal imager will be not used for a long time, store in a dry, well-ventilated environment and charge the unit at least four hours every two months during the storage

The infrared lens of the thermal imager is coated with an anti-reflection film. Clean the lens only when dirt or smudges are present. Frequent scrubbing may damage the lens coating.

To clean non-optical surfaces of the thermal imager, do not scrub with chemical solvents or cleaners. On exterior surfaces, wipe with a soft and dry microfiber cloth.

WARRANTY

The Nighthunter H35 thermal products are covered by the Steiner 2 year warranty and Steiner will repair or replace your product if it is defective. Do not disassemble the thermal imager as this will void the warranty. Contact your nearest Steiner dealer for assistance.

PRODUCT FUNCTION

Nighthunter H35	
Smooth zoom	Yes
Photo	Yes
Video	Yes
WiFi	Yes
Screen brightness	1~10 levels
Image brightness	1~10 levels
Image contrast	1~10 levels
Image enhancement	Yes
Scene mode	Enhanced/Detect/Standard
Energy-saving	Yes
Color palettes	White hot / Black hot / Adjustable red hot / Iron / Blue hot
Hot track	Yes
Calibration mode	Automatic/Scene/Shutter
Stadiametric rangefinder	Yes
Auto power-off	Yes
Auto Stand-by	Yes
Language settings	German/English/Italian/French/Spanish
Time settings	Yes
Watermark settings	Yes
PIP	Yes
Restore default	Yes
Memory card formatting	Yes

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nighthunter H35			
Detector	Resolution	640 x 512@12µm	
	Spectrum	$8\sim 14 \mu m$	
	NETD	≤50mk @ F1 25 °C	
	Focal length	35mm F1.0	
	Focus	manual	
Lens	Field of view @ 100m	12.5 x 9.4 m	
	Output frame rate	50Hz	
	System magnification	2x-16x	
	Battery	2 * 18650, 6000 mAh, built-in	
Power	Charging method	Multi changable plugs GB/AU/EU/CN/UL	
supply	Adaptor	Standard USB power adaptor 5VDC, max, 10W	
	Working time	Battery continous working time \geq 4.5 hours @25 °C (only watching)	
	USB	TYPE C (USB 2.0 standard), recharg- able, support data transmission	
Interface	Video interface	Micro HDMI	
	WiFi	Support WiFi (APP) communication, realtime video transmission	
	Display	LCOS	
	Resolution	1280 x 960	
Display	Max screen size with 1 meter distance	22 inch	
	Magnification	2.04x	
	Video output format	digital video	

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Nighthunter H35			
System	Memory capacity	16GB	
	Working temp	-10 °C – 50 °C	
	Storage temp	-30 °C – 60 °C	
	Humidity	10% ~ 95%, not-condensing	
Environ-	Shock	30G 11ms semi-sinosoidal IEC60068-2-27	
ment	Vibration	10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz 0.15mm IEC60068-2-6	
	Drop	1m drop	
	Waterproof	Yes	
	Certification	UN38.3, RoHS, CE, FCC, EAC	
	Man	1800 m	
Detection	Vehicle	4400 m	
Detection	Red Deer	3200 m	
	Roe Deer	2000 m	
	Man	450 m	
Recogni-	Vehicle	1100 m	
tion	Red Deer	825 m	
	Roe Deer	500 m	
	Man	225 m	
Identifi-	Vehicle	550 m	
cation	Red Deer	400 m	
	Roe Deer	250 m	

NOTES

Specifications subject to change without notice.

Bedienungsanleitung Nighthunter H35	. 2
User manual Nighthunter H35	10
Istruzioni d'uso Nighthunter H35	22
Manuel d'utilisation Nighthunter H35	32
Manual de instrucciones del I Nighthunter H35	42

INTRODUZIONE

Complimenti per avere acquistato uno Steiner Nighthunter H35. Legga attentamente questo manuale prima dell'uso e lo tenga a disposizione per riferimenti futuri.

ATTENZIONE

- Non esporre direttamente la termocamera a fonti di luce ad alta intensità come il sole, i laser ad anidride carbonica o le saldatrici elettriche.
- La termocamera combina strumenti ottici di precisione ed elettronica elettrostaticamente sensibili, qualsiasi uso non consentito della termocamera e dei suoi accessori può compromettere le prestazioni e la durata e può annullare la garanzia.
- Quando la termocamera non sarà utilizzata per un lungo periodo, caricare la termocamera almeno 4 ore ogni due mesi durante la conservazione e conservare la termocamera in un ambiente asciutto e ben ventilato.
- 4. Non caricare la batteria in un ambiente con temperature superiori a 40 °C.

La nostra società non è legalmente responsabile di eventuali errori e/o incidenti causati da motivi propri o di terzi nel corso dell'utilizzo di questo prodotto da parte dell'utente o di perdite di proprietà e/o lesioni personali causate da un errore di valutazione rispetto alle immagini.

Abbiamo predisposto questa guida con lo scopo di facilitare agli utenti il buon uso e la comprensione dei nostri prodotti. Facciamo del nostro meglio per assicurare l'accuratezza dei contenuti di questa guida, ma non possiamo garantire la completezza del suo contenuto. Dal momento aggiorniamo e miglioriamo continuamente i nostri prodotti, ci riserviamo il diritto di modificare questa guida in qualsiasi momento senza preavvi.

CARATTERISTICHE DI NIGHTHUNTER H35



PULSANTE FUNZIONE

Pulsanti	Stato attuale del dispositivo	Pressione breve	Pressio	ne lunga
Pulsante	Spegnimento	/	Accensione	
di accen-	Accensione	Taratura	Display spento	Spegnimento
30110	Display spento	Display acceso		/
	Nessuna Visualizzazione nella barra dei menu	Passaggio alla modalità scena	Aumen	ta zoom
Pulsante su	Visualizzazione nella	Opzioni di modifica su valori alti		1
	barra dei menu	Cambia il valore del parametro	/	
M	Nessuna Visualizzazione nella barra dei menu	/	Entra nel menu principale Esce dalla barra dei menu , torna al menu precedente	
del menu	Visualizzazione nella barra dei menu	Entra nel sottomenu Seleziona l'opzione/ valore del parametro		
Pulsante	Nessuna Visualizzazione nella barra dei menu	Passa alla modalità tavolozza colori	Diminui	sce zoom
giù ▼	Visualizzazione nella barra dei menu	Opzioni di modifica su valori bassi	/	
		parametro		
	Modalità foto	Foto		/
Foto /		/	Avvia la regis	trazione video
video	Modalità video	/	Interro registraz	ompe la ione video
NOTE: Gli u indiv	NOTE: Gli utenti possono scegliere la lingua del dispositivo secondo le loro esigenze individuali, tedesco/inglese/italiano/francese/spa.			

MENU PRINCIPALE

- Tenere premuto il tasto M per entrare nel menu principale
- Premere il pulsante Su/Giù per passare dalla regolazione della qualità dell'immagine, alla modalità di calibrazione, al WiFi, alle impostazioni di risparmio energetico, alle impostazioni di indicazione, alle impostazioni generali e ad altre impostazioni

Immagine nell'immagine (PIP)

- Con la finestra PIP aperta, selezionare sinistra / centro / destra per il posizionamento della finestra
- L'immagine della finestra è un ingrandimento 2X dell'immagine principale

Luminosità dello schermo (Screen BRI)

 I livelli di luminosità possono essere regolati dal 10 al 100 per cento

Telemetro stadiametrico (Stadiametric Rangefinder)

Il telemetro stadiametrico permette di stimare la distanza di un bersaglio. Sul dispositivo sono disponibili tre stadie - Lepre (35 cm / 13,7 pollici), Cinghiale (35 cm / 35,4 pollici), Cervo (35 m / 59,1 pollici). Come usare la stadia:

- allineare la linea orizzontale inferiore con la parte inferiore dell'immagine del bersaglio, premere il pulsante Su/Giù per cambiare la larghezza tra le linee orizzontali superiori e inferiori fino a quando la linea orizzontale superiore è allineata con la parte superiore dell'icona del bersaglio
- La distanza può ora essere calcolata e visualizzata automaticamente
- Confrontando la dimensione del bersaglio con le tre dimensioni di riferimento degli animali, l'utente può calcolare approssimativamente la distanza del bersaglio

Traccia calda (Hot track)

 Quando la funzione traccia calda è attivata, il mirino attivo segue il punto con la temperatura più alta nell'area inquadrata

Modalità di risparmio energetico

- Nella modalità di risparmio energetico, la luminosità dello schermo è ridotta al 30% e il WiFi è spento
- Quando la modalità di risparmio energetico è spenta, la luminosità dello schermo e il WiFi sono ripristinati al loro stato originale

NOTA - Se il WiFi non si accende, controllare se la modalità di risparmio energetico è disattivata.

Tavolozza colori

- Calore Bianco Gli oggetti con temperatura più alta vengono visualizzati in bianco o grigio chiaro
- Calore Nero Gli oggetti con temperatura più alta vengono visualizzati in nero o grigio scuro
- Calore Rosso regolabile Gli oggetti con una temperatura più alta vengono visualizzati in rosso. Gli utenti possono regolare l'intensità della gamma del calore rosso dal livello 1 al 10
- Ruggine Gli oggetti con temperatura più alta vengono visualizzati in rosso scuro
- Calore Blu Gli oggetti con la temperatura più bassa vengono visualizzati in blu o blu scuro, e l'oggetto con la temperatura più alta viene visualizzato in bianco

Luminosità

• Regolabile dal livello 1 al livello 10

Contrasto

• Regolabile dal livello 1 al livello 10

Modello di calibrazione

- Automatico Il dispositivo corregge automaticamente la qualità dell'immagine senza alcuna azione
- Scena L'utente corregge manualmente la qualità dell'immagine secondo necessità. Per la correzione manuale, il coperchio dell'obiettivo deve essere attaccato prima della calibrazione
- Otturatore L'utente corregge manualmente la qualità dell'immagine come necessario e l'otturatore del dispositivo si chiude per la calibrazione

WiFi

La termocamera può essere collegata al telefono cellulare via WiFi e la può essere azionata a distanza tramite l'APP del telefono cellulare. Quando il WiFi è acceso, ma non connesso, l'icona WiFi lampeggia e il nome WiFi viene visualizzato nella parte superiore dello schermo.

Quando il WiFi è connesso, l'icona WiFi è sempre accesa.

- APP per cellulare Cercare e scaricare l'APP "Steiner Connect" negli store delle app per cellulari. Aprire l' APP e cercare il nome della rete WiFi "NIGHTHUNTER H35" (seguita da 4 cifre dell'identificativo univoco) nelle impostazioni WiFi del proprio cellulare, inserire la password '12345678' e, dopo che la connessione è riuscita, l'utente potrà operare a distanza
- Android: cercare e scaricare in Google Play
- iOS: cercare e scaricare nell'APP Store

Impostazioni di risparmio energetico

- Auto Stand-By (sospensione automatica) Se non si effettua alcuna operazione durante il tempo preimpostato, l'unità entra in modalità Stand-by. Se l'indicatore di lavoro è acceso prima di entrare in modalità Stand-by, l'indicatore di lavoro lampeggerà in modalità Stand-by
- Auto Power (spegnimento automatico) Se non si effettua alcuna operazione durante il tempo preimpostato, l'unità si spegnerà automaticamente

Nota: La sospensione automatica e lo spegnimento automatico non possono essere eseguiti mentre il WiFi è collegato

Impostazioni delle indicazioni

- Indicazione di carica Nello stato di carica, è possibile accendere o spegnere l'indicatore di carica
- Indicazione di attività Nello stato di lavoro normale, è possibile accendere o spegnere l'indicatore di attività

Impostazioni generali

- Stile dell'ora Selezionare lo stile su 12 ore o 24 ore
- Stile della data Scegliere i diversi stili di data secondo le proprie preferenze
- Impostazione dell'ora Regolare la data e l'ora attuali

Impostazioni della filigrana

 Gli utenti possono scegliere lo stile di visualizzazione di qualsiasi filigrana sullo schermo

Impostazioni della lingua

 Le scelte della lingua includono tedesco / inglese / italiano/ francese / spagnolo

Formattazione della scheda di memoria

• Permette all'utente di formattare e svuotare la memoria inserita

Ripristina le impostazioni predefinite

• Questa funzione ripristina le impostazioni di fabbrica

Ricarica

Quando si usa la termocamera per la prima volta, usare il caricatore USB per caricare la batteria interna per almeno quattro ore. Quando si effettua la ricarica, inserire il cavo di ricarica USB di tipo C corrispondente e collegare l'alimentazione.

- Specifiche di ricarica: 5V, 2A.
- L'indicatore di carica è rosso durante la carica normale.
- L'indicatore di carica è verde quando la carica è completa.
- Non caricare la batteria in un ambiente con temperatura superiore a 40 °C o 104 °F.



Nota - La ricarica quando la termocamera è in uso non carica la batteria. Questa icona indica che l'unità sta usando l'alimentazione esterna per le normali operazioni.

Questa icona indica che l'alimentatore esterno sta caricando la batteria

Uscita video

C'è una porta di uscita video accanto all'interfaccia USB sul lato della termocamera.

L'immagine dello schermo della termocamera può essere trasmessa a un monitor esterno attraverso il relativo cavo video HDMI. Ci sono due modalità di visualizzazione, lo schermo esterno o lo schermo del dispositivo, ma solo una modalità è attiva.

Nota - Quando si usa l'HDMI per collegare lo schermo del display esterno, lo schermo in tempo reale può essere visualizzato solo tramite il display esterno. Quando il cavo HDMI viene scollegato, lo schermo interno del dispositivo viene ripristinato.

COSERVAZIONE E MANUTENZIONE

Quando la termocamera non deve essere utilizzata per un lungo periodo, conservarla in un ambiente asciutto e ben ventilato e caricare l'unità almeno quattro ore ogni due mesi durante la conservazione.

La lente ad infrarossi della termocamera è rivestita con una pellicola antiriflesso. Pulire la lente solo quando lo sporco o le macchie sono presenti. Lo sfregamento frequente può danneggiare il rivestimento delle lenti.

Per pulire le superfici non ottiche della termocamera, non strofinare con solventi chimici o detergenti. Sulle superfici esterne, pulire con un panno in microfibra morbido e asciutto.

GARANZIA

I prodotti termici Nighthunter H35 sono coperti dalla garanzia di Steiner per 2 anni e Steiner riparerà o sostituirà il suo prodotto qualora risulti difettoso. Non smontare la termocamera perché questo invalida la garanzia. Contattare il rivenditore Steiner più vicino per ricevere assistenza.

FUNZIONALITÀ DEL PRODOTTO

Nighthunter H35	
Zoom lineare	Sì
Foto	Sì
Video	Sì
WiFi	Sì
Luminosità dello schermo	1~10 livelli
Luminosità dell'immagine	1~10 livelli
Contrasto dell'immagine	1~10 livelli
Miglioramento dell'immagine	Sì
Modalità scena	Migliorata/Rilevamento/Standard
Risparmio energetico	Sì
Tavolozza colori	Calore Bianco / Calore Nero / Calore rosso regolabile / Ruggine / Calore blu
Traccia calda (Hot track)	Sì
Modello di calibrazione	Automatica/scena/otturatore
Telemetro stadiametrico	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Sospensione automatica	Sì
Impostazioni della lingua	Tedesco/inglese/italiano/francese/ spagnolo
Impostazioni del tempo	Sì
Impostazioni della filigrana	Sì
PIP	Sì
Ripristina le impostazioni predefinite	Sì
Formattazione della scheda di memoria	Sì

SPECIFICHE TECNICHE

Nighthu	inter H35	
Risolu- zione	Del sensore	640 x 512@12µm
	Spettro	$8\sim 14 \mu m$
	NETD	≤50mk @ F1 25 °C
	Dell'obiettivo	35mm F1.0
	Fuoco	manuale
Lunghez-	Campo visivo a 100 m	12.5 x 9.4 m
za focale	Velocità frame in uscita	50Hz
	Ingrandimento del sistema	2x-16x
	Batteria	2 *18650, 6000 mAh, integrata
	Metodo di carica	Spine intercambiabili GB/AU/EU/CN/UL
Alimenta- zione	Adattatore	adattatore di alimentazione USB standard 5V CC, max, 10W
	Durata di funziona- mento	Durata della batteria con utilizzo continuo ≥4.5 ore @ 25 °C (solo osservazione)
	USB	TIPO C (USB 2.0 standard), ricaricabi- le, supporto trasmissione dati
Inter-	Interfaccia video	Micro HDMI
faccia	WiFi	Supporto per la comunicazione WiFi (APP), trasmissione video in tempo reale
	Display	LCOS
	Risoluzione	1280 x 960
Display	Dimensione massima dello schermo con 1 metro di distanza	22 pollici / 56 cm
	Ingrandimento	2.04x
	Formato di uscita video	Video digitale

SPECIFICHE TECNICHE

Nighthunter H35			
Sistema	Capacità di memoria	16GB	
	Temperatura ambi- ente di lavoro	-10 °C – 50 °C	
	Temperatura di conservazione	-30 °C – 60 °C	
	Umidità	10% \sim 95%, senza condensazione	
Ambiente	Urti	30G 11ms semi-sinusoidale IEC60068-2-27	
	Vibrazione	10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz 0.15mm IEC60068-2-6	
	Caduta	Caduta da 1m	
	Impermeabile	Sì	
	Certificazione	UN38.3, RoHS, CE, FCC, EAC	
	Uomo	1800 m	
Rileva-	Veicolo	4400 m	
mento	Cervo	3200 m	
	Capriolo	2000 m	
	Uomo	450 m	
Ricono-	Veicolo	1100 m	
scimento	Cervo	825 m	
	Capriolo	500 m	
Identifi-	Uomo	225 m	
	Veicolo	550 m	
cazione	Cervo	400 m	
	Capriolo	250 m	

NOTE

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso.

Manual de instrucciones del I Nighthunter H3542
Manuel d'utilisation Nighthunter H35 32
Istruzioni d'uso Nighthunter H35 22
User manual Nighthunter H35 10
Bedienungsanleitung Nighthunter H35 2

CARACTÉRISTIQUES DU NIGHTHUNTER H35



INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat d'un Steiner Nighthunter H35. Lisez attentivement ce manuel avant de l'utiliser et gardez-le à portée de main pour toute référence ultérieure.

AVERTISSEMENTS

- Ne pas exposer directement l'imageur thermique à des sources lumineuses de haute intensité telles que le soleil, les lasers à dioxyde de carbone et les machines à souder électriques.
- L'imageur thermique combine des instruments optiques de précision et des composants électroniques sensibles à l'électricité statique. Toute utilisation abusive de l'imageur thermique et de ses accessoires peut compromettre ses performances et sa longévité et annuler la garantie.
- Lorsque l'imageur thermique n'est pas utilisé pendant une longue période, charger le dispositif au moins 4 heures tous les deux mois pendant son stockage et ranger dans un environnement sec et bien ventilé.
- 4. Ne pas charger la batterie dans un environnement à plus de 40 °C.

Notre société n'assume aucune responsabilité légale pour toute erreur ou accident causé par ses propres raisons ou par celles d'un tiers au cours de l'utilisation de ce produit par l'utilisateur, ou pour toute perte matérielle ou blessure corporelle causée par une erreur de jugement par rapport aux images.

Ce guide vise à faciliter l'utilisation et la compréhension de nos produits par les utilisateurs. Nous faisons de notre mieux pour garantir l'exactitude du contenu de ce guide, mais nous ne pouvons pas garantir son exhaustivité. Comme nous mettons continuellement à jour et améliorons nos produits, nous nous réservons le droit de modifier ce guide à tout moment sans préavis.

TOUCHES FONCTIONNELLES

Touches	État actuel du dispositif	Appui court	Арри	i long
Touche	Arrêt	/	Marche	
alimenta-	Marche	Étalonnage	Affichage désactivé	Arrêt
tion	Affichage désactivé	Affichage activé	İ	
	Pas d'affichage dans la barrede menu	Passer mode de scène	Zoom avant	
Touche	Affichage dans la	Options de commutation vers le haut]	
naut	barre de menu	Modifier la valeur du paramètre		
М	Pas d'affichage dans la barrede menu	/	Accéder au menu principa	
Touche menu	Affichage dans la barre de menu	Accéder au sous-menu Sélectionner l'option / la valeur du paramètre	Quitter la barre de menu / revenir au menu précédent	
Touche	Pas d'affichage dans la barrede menu	Passer en mode palettes de couleurs	Zoom arrière	
bas	Affichage dans la	Options de commutation vers le bas	- /	
•	barre de menu	Modifier la valeur du paramètre		
	Mode photo	Photo		/
Photo/	Mode vidéo	/	Démarrer l'er vic	registrement léo
VILLEO		/	Arrêter l'enr vic	egistrement léo
REMARQUE: Les utilisateurs peuvent régler la langue de l'appareil en fonction de leurs besoins individuels, les langues disponibles sont les suivantes : allemand/andiais/italien/trancais/esnannol				

MENU PRINCIPAL

- Appuyer sur la touche M et maintenir enfoncée pour accéder au menu principal
- Appuyer sur la touche Haut/Bas pour basculer entre l'ajustement de la qualité de l'image, le mode étalonnage, le WiFi, les paramètres d'économie d'énergie, les paramètres d'indication, les paramètres généraux et les autres paramètres

Image dans l'image (PIP)

- Lorsque la fenêtre PIP est ouverte, sélectionner gauche/milieu/ droite pour le placement.
- L'image de la fenêtre est un agrandissement de 2x de l'image principale

Luminosité de l'écran

• Les niveaux de luminosité peuvent être réglés dans la plage comprise entre 10 et 100 %.

Télémètre stadiamétrique

Le télémètre stadiamétrique permet d'estimer la distance d'une cible. Trois stades sont disponibles sur le dispositif : lapin (35 cm), sanglier (35 cm), cerf (35 cm).

Comment utiliser les stades :

- Aligner la ligne horizontale inférieure sur le bas de l'image cible, appuyer sur la touche Haut/Bas pour modifier la largeur entre les lignes horizontales supérieure et inférieure jusqu'à ce que la ligne horizontale supérieure soit alignée sur le haut de l'icône cible.
- La distance peut maintenant être calculée et affichée de manière automatique.
- En comparant la taille de la cible avec les trois tailles d'animaux de référence, l'utilisateur peut calculer approximativement la distance de la cible

Suivie thermique

• Lorsque le suivi thermique est activé, le réticule actif suit le point dont la température est la plus élevée dans la scène

Mode économie d'énergie

- En mode économie d'énergie, la luminosité de l'écran est réduite à 30 % et le WiFi est désactivé
- Lorsque le mode économie d'énergie est désactivé, la luminosité de l'écran et le WiFi sont rétablis à leur état initia

REMARQUE - Si le WiFi ne peut pas être activé, vérifier si le mode super économie d'énergie est désactivé.

Palettes de couleurs

- Blanc chaud Les objets dont la température est supérieure apparaissent en blanc ou en gris clair
- Noir chaud Les objets dont la température est supérieure apparaissent en noir ou en gris foncé
- Rouge chaud ajustable Les objets dont la température est supérieure apparaissent en rouge. Les utilisateurs peuvent régler l'intensité de la gamme de chaleur rouge entre les niveaux 1 à 10
- Fer Les objets dont la température est supérieure apparaissent en rouge fer
- Bleu chaud Les objets dont la température est la plus basse apparaissent en bleu ou en bleu foncé, et les objets dont la température est la plus élevée apparaissent en blanc

Luminosité

• Réglable du niveau 1 au niveau 10

Contraste

• Réglable du niveau 1 au niveau 10

Modèle d'étalonnage

- Automatique Le dispositif corrige automatiquement la qualité de l'image sans aucune action.
- Scène L'utilisateur corrige manuellement la qualité de l'image selon les besoins. Pour la correction manuelle, le couvercle de l'objectif doit être fixé avant l'étalonnage.
- Obturateur L'utilisateur corrige manuellement la qualité de l'image selon les besoins et l'obturateur du dispositif se ferme pour l'étalo.

WiFi

L'imageur peut être connecté au téléphone mobile par l'intermédiaire du WiFi et peut être commandé à distance par l'intermédiaire de l'APP du téléphone mobile. Lorsque le WiFi est activé, mais pas connecté, l'icône WiFi clignote et le nom du WiFi s'affiche en haut de l'écran.

Lorsque le WiFi est connecté, l'icône WiFi est toujours allumée

- APP pour téléphone portable Rechercher et télécharger l'APP « Steiner Connect » sur le marché des applications pour téléphones portables. Ouvrir l'application, et trouver dans les paramètres WiFi du téléphone mobile le Wifi au nom « Nighthunter H35 », entrer le mot de passe « 12345678 », puis, une fois la connexion réussie, l'utilisateur peut opérer à distance.
- Android : Veuillez chercher et télécharger dans Google Play
- iOS : Veuillez chercher et télécharger dans l'APP Store

Paramètres d'économie d'énergie

- Mode veille automatique S'il n'y a pas d'opération dans le temps imparti, le dispositif passe en mode veille. Si le témoin de travail est allumé avant d'entrer en mode veille, le témoin de travail clignote en mode veille.
- Alimentation automatique Si aucune opération n'est effectuée pendant la période définie, le dispositif s'éteint automatiquement.

Remarque : La mise en veille automatique et la mise en arrêt automatique ne peuvent pas être effectuées lorsque le WiFi est connecté.

Paramètres des témoins

- Témoin de charge En état de charge, il est possible d'activer ou de désactiver le témoin de charge.
- Témoin de travail En état de fonctionnement normal, il est possible d'activer ou de désactiver le témoin de travail.

Paramètres généraux

- Heure Sélection du mode d'affichage 12 heures ou 24 heures.
- Date Choix de différents modes d'affichage de la date en fonction des préférences.
- Réglage de l'heure Réglage de la date et de l'heure actuelles.

Paramètres du filigrane

• Les utilisateurs peuvent choisir le style d'affichage de la date et de l'heure en filigrane sur l'écran

Paramètres linguistiques

 Les langues disponibles sont l'allemand, l'anglais, l'italien, le français et l'espagnol

Formatage de la carte mémoire

• Il permet de formater et d'effacer la mémoire embarquée

Restauration des paramètres par défaut

• Cette fonction restaure les paramètres d'usine

Chargement

Lors de la première utilisation de l'imageur thermique, utiliser le chargeur USB pour charger la batterie interne pendant au moins quatre heures. Lors du chargement, insérer le câble de chargement USB de type C correspondant et brancher sur le secteur.

- Spécifications de charge : 5 V, 2 A.
- Le témoin de charge est rouge lors de la charge normale.
- Le témoin de charge est vert lorsque la charge est terminée.
- Ne pas charger la batterie dans un environnement à la température supérieure à 40°C.

- Remarque Le chargement lors de l'utilisation de l'imageur thermique ne permet pas de charger la batterie. Cette icône indique que l'appareil utilise l'alimentation externe pour le fonctionnement normale.
- Cette icône indique que l'alimentation externe est en train de charger la batterie.

Sortie vidéo

Un port de sortie vidéo se trouve à côté de l'interface USB sur le côté de l'imageur thermique.

L'image de l'écran de l'imageur thermique peut être transmise à un moniteur externe au moyen du câble vidéo HDMI correspondant. Il existe deux modes d'affichage, l'écran externe et l'écran de l'appareil, mais un seul mode est actif à la fois.

Remarque – Lorsque le câble HDMI est utilisé pour connecter l'écran d'affichage externe, l'écran en temps réel ne peut être visualisé que par l'intermédiaire de l'écran externe. Lorsque le câble HDMI est débranché, l'écran interne de l'appareil est restauré.

STOCKAGE ET MAINTENANCE

Stocker l'imageur thermique dans un environnement sec et bien ventilé lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période. Lors du stockage, charger l'appareil au moins quatre heures tous les deux mois.

L'objectif infrarouge de l'imageur thermique est recouvert d'un film antireflet. Nettoyer l'objectif uniquement lorsque des saletés ou des taches sont présentes. Un frottement fréquent peut endommager le revêtement de la lentille.

Ne pas utiliser de solvants ou de nettoyants chimiques pour nettoyer les surfaces non optiques de l'imageur thermique. Essuyer les surfaces extérieures à l'aide d'un chiffon en microfibre doux et sec.

GARANTIE

Les produits thermiques Nighthunter H35 sont couverts par la garantie Steiner de 2 ans durant lesquels Steiner réparera ou remplacera le produit défectueux. Ne pas démonter l'imageur thermique car cela annulerait la garantie. Veuillez contacter votre revendeur Steiner le plus proche pour obtenir de l'aide.

FONCTION DU PRODUIT

Nighthunter H35	
Zoom sans à-coups	Oui
Photo	Oui
Vidéo	Oui
WiFi	Oui
Luminosité de l'écran	Niveaux 1 ~10
Luminosité de l'image	Niveaux 1~10
Contraste de l'image	Niveaux 1~10
Amélioration de l'image	Oui
Mode scène	Amélioré/Détecté/Standard
Économie d'énergie	Oui
Palettes de couleurs	Blanc chaud / noir chaud / Rouge chaud / fer /bleu chaud ajustables
Suivie thermique	Oui
Modèle d'étalonnage	Automatique / scène / obturateur
Télémètre stadiamétrique	Oui
Arrêt automatique	Oui
Mise en veille automatique	Oui
Paramètres linguistiques	Allemand/anglais/italien/français/ espagnol
Paramètres de l'heure	Oui
Paramètres du filigrane	Oui
PIP	Oui
Restauration des pa- ramètres par défaut	Oui
Formatage de la carte mémoire	Oui

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nighthu	inter H35	
	Résolution	640 x 512@12µm
Détecteur	Spectre	$8 \sim 14 \mu m$
	NETD	≤50mk @ F1 25 °C
	Longueur focale	35mm F1.0
	Mise au point	manuelle
Objectif	Champ de vision à 100 m	12.5 x 9.4 m
	Taux d'images de sortie	50Hz
	Grossissement système	2x-16x
	Batterie	2*18650, 6000 mAh, intégrée
Alimenta-	Méthode de charge- ment	Fiches multichangeables GB/AU/EU/CN/UL
tion élec-	Adaptateur	Adaptateur d'alimentation USB standard 5 VDC, max, 10 W
trique	Temps de travail	Temps de travail continu de la batterie ≥4.5 heures à 25 °C (observation uniquement)
	USB	TYPE C (norme USB 2.0), recharge- able, supporte la transmission de données
Interface	Interface vidéo	Micro HDMI
	WiFi	Support de la communication WiFi (APP), transmission vidéo en temps réel
	Affichage	LCOS
	Résolution	1280 x 960
Affichage	Taille maximale de l'écran à une distance de 1 mètre	22 pouces
,	Grossissement	2.04x
	Format de la sortie vidéo	Vidéo numérique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nighthunter H35		
Système	Capacité de mémoire	16GB
	Température de travail	-10 °C à 50 °C
	Température de stockage	-30 °C à 60 °C
	Humidité	10% \sim 95%, sans condensation
Environ-	Chocs	30G 11ms semi-sinosoïdal IEC60068-2-27
nement	Vibrations	10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz 0.15mm IEC60068-2-6
	Chutes	1 m de chute
	Résistance à l'eau	Oui
	Certification	UN38.3, RoHS, CE, FCC, EAC
	Homme	1800 m
Détection	Véhicule	4400 m
Detection	Cerf	3200 m
	Chevreuil	2000 m
	Homme	450 m
Recon-	Véhicule	1100 m
naissance	Cerf	825 m
	Chevreuil	500 m
	Homme	225 m
Identifi-	Véhicule	550 m
cation	Cerf	400 m
	Chevreuil	250 m

REMARQUES

Les spécifications peuvent faire l'objet des modifications sans préavis.

Manual de instrucciones del I Nighthunter H35 42
Manuel d'utilisation Nighthunter H35 32
Istruzioni d'uso Nighthunter H35 22
User manual Nighthunter H35 10
Bedienungsanleitung Nighthunter H35 2

CARACTERÍSTICAS DEL NIGHTHUNTER H35



INTRODUCCIÓN

Enhorabuena por la compra de un Steiner Nighthunter H35. Revise este manual detenidamente antes de utilizarlo y consérvelo para futuras consultas.

PRECAUCIONES

- No exponga directamente la cámara termográfica a fuentes de luz de alta intensidad, como el sol, los láseres de dióxido de carbono y las máquinas de soldadura eléctrica.
- La cámara termográfica combina instrumentos ópticos de precisión y componentes electrónicos sensibles a la electrostática, cualquier abuso de la cámara termográfica y sus accesorios puede comprometer el rendimiento y la longevidad y puede anular la garantía.
- 3. Cuando la cámara termográfica no se vaya a utilizar durante mucho tiempo, cárguela al menos 4 horas cada dos meses durante su almacenamiento, y guárdela en un lugar seco y bien ventilado.
- 4. No cargue la batería en un entorno de más de 40 °C.

Nuestra empresa no se responsabiliza legalmente de los errores y accidentes causados por razones propias o de terceros en el transcurso de la utilización de este producto por parte del usuario, ni de las pérdidas materiales y los daños personales causados por errores de imagen.

Elaboramos esta guía con el fin de facilitar a los usuarios el disfrute y la comprensión de nuestros productos. Nos esforzamos por garantizar la exactitud del contenido de esta guía, pero no podemos asegurar que sea completo. Dado que actualizamos y mejoramos continuamente nuestros productos, nos reservamos el derecho a modificar esta guía en cualquier momento sin previo aviso.

FUNCIÓN DEL BOTÓN

Botones	Estado actual del dispositivo	Pulsación corta	Pulsación larga	
	Apagado	/	Encendido	
Botón de encendido	Encendido	Calibración	Visualización apagada Apagado	
	Visualización apagada	Visualización en	/	
	No aparece en la barra de menús	Cambiar el modo de escena	Hacer zoom	
Botón de subida	Visualización en la	Opciones de cambio ascendente	1	
	barra de menús	Cambiar el valor del parámetro	1	
М	No aparece en la barra de menús	/	Entrar en el menú principa	
Botón de menú	Visualización en la - barra de menús	Entrar en el submenú	Salir de la barra de menús , volver al menú anterior	
		Seleccione la opción/ valor del parámetro		
Botón de	No aparece en la barra de menús	Cambiar al modo de paletas de colores	Alejar el zoom	
bajada T	Visualización en la barra de menús	Opciones de cambio descendente	1	
		Cambiar el valor del parámetro		
Foto / vídeo	Modo foto	Foto	/	
	Modo de vídeo	/	Iniciar la grabación de vídeo	
			Detener la grabación de vídeo	
NOTA: Los u	usuarios pueden ajus	tar el idioma del disposit	ivo según sus necesidades	

MENÚ PRINCIPAL

- Mantenga pulsado el botón M para acceder al menú principal
- Pulse el botón Arriba/Abajo para cambiar entre el ajuste de la calidad de imagen, el modo de calibración, el Wifi, los ajustes de ahorro de energía, los ajustes de indicación, los ajustes generales y otros ajustes

Imagen en imagen (PIP)

- Con la ventana de PIP abierta, seleccione la izquierda/centro/ derecha para la colocación
- La imagen de la ventana es una ampliación de 2X de la imagen principal

Brillo de la pantalla

• Los niveles de brillo se pueden ajustar del 10 al 100 por ciento

Telémetro estadiométrico

El telémetro estadiométrico le permite estimar la distancia de un objetivo. Hay tres estadios disponibles en el dispositivo - Liebre (35 cm), Jabalí (90 cm), Ciervo 15 cm).

Cómo utilizar los estadios:

- Alinee la línea horizontal inferior con la parte inferior de la imagen objetivo, pulse el botón Arriba/Abajo para cambiar la anchura entre las líneas horizontales superior e inferior hasta que la línea horizontal superior se alinee con la parte superior del icono objetivo
- Ahora se puede calcular la distancia y mostrarla automáticamente
- Comparando el tamaño del objetivo con los tres tamaños de animales de referencia, el usuario puede calcular aproximadamente la distancia del objetivo

Seguimiento de calor

• Cuando el seguimiento de calor está activado, la retícula activa sigue el punto con la temperatura más alta de la escena

Modo de ahorro de energía

- En el modo de ahorro de energía, el brillo de la pantalla se reduce al 30 % y el Wifi se apaga
- Cuando el modo de ahorro de energía está desactivado, el brillo de la pantalla y el Wifi vuelven a su estado original

NOTA - Si el Wifi no se puede encender, compruebe si el modo de ahorro de energía está desactivado.

Paletas de colores

- Blanco caliente Los objetos con mayor temperatura se muestran en blanco o gris claro
- Negro caliente Los objetos con mayor temperatura se muestran en negro o gris oscuro
- Rojo caliente ajustable Los objetos con mayor temperatura se muestran en rojo. Los usuarios pueden ajustar la intensidad de la gama de calor rojo del nivel 1 al 10
- Hierro Los objetos con mayor temperatura se muestran en rojo hierro
- Azul caliente Los objetos con menor temperatura se muestran en azul o azul oscuro, y el objeto con mayor temperatura se muestra en blanco

Brillo

• Ajustable del nivel 1 al 10

Contraste

• Ajustable del nivel 1 al 10

Modelo de calibración

- Automático: el dispositivo corrige automáticamente la calidad de la imagen sin necesidad de realizar ninguna acción
- Escena El usuario corrige manualmente la calidad de la imagen según sea necesario. Para la corrección manual, es necesario colocar la tapa del objetivo antes de la calibración
- Obturador El usuario corrige manualmente la calidad de la imagen según sea necesario y el obturador del dispositivo se cierra para la calibración.

WiFi

Puede conectarse al teléfono móvil a través de Wifi y puede manejarse a distancia a través de la aplicación para el teléfono móvil. Cuando el Wifi está activado, pero no está conectado, el icono del Wifi parpadea y el nombre del Wifi aparece en la parte superior de la pantalla.

Cuando el Wifi está conectado, el icono del Wifi está siempre encendido.

- APP para teléfonos móviles: busque y descargue la aplicación «Steiner Connect» en el mercado de aplicaciones para teléfonos móviles. Abrir la APP, y encontrar el nombre Wifi de «NIGHTHUNTER H35» (seguido por un número único de 4 dígitos) en la configuración de Wifi de su teléfono móvil, introduzca la contraseña «12345678», a continuación, después de la conexión es exitosa, el usuario puede operar de forma remota.
- Android: Busque y descárguela en Google Play
- iOS: Busque y descárguela en la App Store

Ajustes de ahorro de energía

- Auto Stand-By Si no hay ninguna operación durante el tiempo preestablecido, la unidad entra en el modo de espera. Si el indicador de trabajo está encendido antes de entrar en el modo de espera, el indicador de trabajo parpadeará en el modo de espera
- Encendido automático Si no hay ninguna operación durante el tiempo preestablecido, la unidad se apagará automáticamente

Nota: No se puede realizar la espera automática ni el apagado automático mientras el Wifi está conectado.

Ajustes de la indicación

- Indicación de carga En el estado de carga, puedes encender o apagar el indicador de carga
- Indicación de funcionamiento En el estado de funcionamiento normal, puede encender o apagar el indicador de funcionamiento

Ajustes generales

- Estilo de hora Seleccione el estilo de 12 o 24 horas
- Estilo de fecha Elija diferentes estilos de fecha según su preferencia
- Configuración de la hora Ajuste la fecha y la hora actuales

Configuración de la marca de agua

 Los usuarios pueden elegir el estilo de visualización de cualguier marca de agua en la pantalla

Ajustes de idioma

 Las opciones de idiomas son: alemán/inglés/italiano/francés/ español

Formateo de la tarjeta de memoria

• Permite al usuario formatear y vaciar el almacenamiento

Restablecer valores por defecto

• Esta función restablece los ajustes de fábrica

Carga

Cuando utilice la cámara termográfica por primera vez, utilice el cargador USB para cargar la batería interna durante al menos cuatro horas. Al cargar, inserte el cable de carga USB tipo C correspondiente y conéctelo a la corriente.

Spécifications de charge : 5 V, 2 A.

- Especificaciones de carga: 5V, 2A.
- El indicador de carga es rojo durante la carga normal.
- El indicador de carga es verde cuando la carga está completa.
- No cargue la batería en un ambiente de más de 40 °C o 104 °F.

- Nota La carga cuando se está utilizando la cámara termográfica no carga la batería. Este icono indica que la unidad está utilizando la alimentación externa para el funcionamiento normal.
- Este icono indica que la fuente de alimentación externa está cargando la batería.

Salida de vídeo

Hay un puerto de salida de vídeo junto a la interfaz USB en el lateral de la cámara termográfica.

La imagen de la pantalla de la cámara termográfica puede transmitirse a un monitor externo a través del cable de vídeo HDMI correspondiente. Hay dos modos de visualización, la pantalla externa o la pantalla del dispositivo, pero solo un modo está activo. Nota - Cuando se utiliza HDMI para conectar la pantalla externa, la pantalla en tiempo real solo se puede ver a través de la pantalla externa. Cuando se desenchufa el cable HDMI, se restablece la pantalla interna del aparato.

ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Cuando la cámara termográfica no se vaya a utilizar durante mucho tiempo, guárdela en un lugar seco y bien ventilado y cargue la unidad al menos cuatro horas cada dos meses durante el almacenamiento.

La lente infrarroja de la cámara termográfica está recubierta con una película antirreflejo. Limpie la lente solo cuando tenga suciedad o manchas. La limpieza muy a menudo puede dañar el revestimiento de la lente.

Para limpiar las superficies no ópticas de la cámara termográfica, no frote con disolventes o limpiadores químicos. En las superficies exteriores, limpie con un paño de microfibra suave y seco.

GARANTÍA

Los productos térmicos Nighthunter H35 están cubiertos por la garantía de 2 años de Steiner, y Steiner reparará o sustituirá su producto si está defectuoso. No desmonte la cámara termográfica, ya que esto anulará la garantía. Póngase en contacto con su distribuidor Steiner más cercano para obtener ayuda.

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Nighthunter H35		
Zoom suave	Sí	
Foto	Sí	
Vídeo	Sí	
WiFi	Sí	
Brillo de la pantalla	1~10 niveles	
Luminosidad de la imagen	1~10 niveles	
Contraste de imagen	1~10 niveles	
Mejora de la imagen	Sí	
Modo escena	Mejorado/Detectar/Estándar	
Ahorro de energía	Sí	
Paletas de colores	Blanco caliente / negro caliente / Rojo caliente ajustable/hierro/azul caliente	
Seguimiento de calor	Sí	
Modelo de calibración	Automático/Escena/Obturador	
Telémetro estadiométrico	Sí	
Apagado automático	Sí	
Auto Stand-by	Sí	
Ajustes de idioma	Alemán/inglés/italiano/francés/español	
Ajustes de hora	Sí	
Configuración de la marca de agua	Sí	
PIP	Sí	
Restablecer valores por defecto	Sí	
Formateo de la tarjeta de memoria	Sí	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nighthu	inter H35		
	Resolución	640 x 512@12µm	
Detector	Espectro	$8 \sim 14 \mu m$	
	NETD	≤50mk @ F1 25 °C	
	Longitud de foco	35mm F1.0	
Lente	Ajuste de foco	manual	
Lunto	Campo de visión @ 100m	12.5 x 9.4 m	
	Velocidad de fotogramas de salida	50Hz	
	Aumento del sistema	2x-16x	
	Batería	2*18650, 6000 mAh, incorporado	
	Método de carga	Enchufes multicambiables GB/AU/EU/CN/UL	
Alimenta- ción	Adaptador	Adaptador de corriente USB estándar 5VDC, máx., 10W	
	Tiempo de funcionamiento	Tiempo de funcionamiento continuo de la batería \geq 4.5 horas a 25 °C (solo mirando)	
	USB	TIPO C (estándar USB 2.0), recargable, soporta la transmisión de datos	
Interfaz	Interfaz de vídeo	Micro HDMI	
	WiFi	Compatible con la comunicación Wifi (App), transmisión de vídeo en tiempo real	
	Visualización	LCOS	
Visualiza- ción	Resolución	1280 x 960	
	Tamaño máximo de la pantalla con 1 metro de distancia	22 pulgadas (56 cm)	
	Aumento	2.04x	
	Formato de salida de vídeo	Vídeo digital	

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nighthunter H35				
Sistema	Capacidad de memoria	16GB		
	Temperatura de funcionamiento	-10 °C - 50 °C		
	Temperatura de almacenamiento	-30 °C - 60 °C		
	Humedad	10% ~ 95%, sin condensación		
Medio ambiente	Shock	30G 11ms semisinoidal IEC60068-2-27		
	Vibración	10Hz ~ 150Hz ~ 10Hz 0.15mm IEC60068-2-6		
	Caída	1m de caída		
	Resistente al agua	Sí		
	Certificación	UN38.3, RoHS, CE, FCC, EAC		
Detección	Persona	1800 m		
	Vehículo	4400 m		
	Ciervo rojo	3200 m		
	Corzo	2000 m		
	Persona	450 m		
Reconoci-	Vehículo	1100 m		
miento	Ciervo rojo	825 m		
	Corzo	500 m		
	Persona	225 m		
Identifi-	Vehículo	550 m		
cación	Ciervo rojo	400 m		
	Corzo	250 m		

NI	0	T.	٨	C
IN	U	1	m	5

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



WWW.STEINER.DE

STEINER-OPTIK GMBH

Dr.-Hans-Frisch-Str. 9 95448 Bayreuth Germany customer-service@steiner.de Tel. +49 921 7879-0 Fax +49 921 7879-88 www.steiner.de



STEINER USA: Distribution Partner Burris Company Inc. 331 East 8th Street Greeley, CO 80631 USA

Tel.: +1-970-356/1670 E-Mail: info@steiner-optics.com www.steiner-optics.com



.

STEINER-OPTIK is a Beretta Holding company